

Programmier-Modus:

Vor jeder Änderung muß die Programm-Taste (P) kurz gedrückt werden bis im Display ein „P“ erscheint.
Der Programmier-Modus wird durch drücken der Programm-Taste (P) verlassen bzw. automatisch nach 30 Sekunden.

Uhrzeit einstellen:

Stunden mittels Stunden-Taste (00) und Minuten mittels Minuten-Taste (00).

Löschen:

Kurzes drücken der Löschtaste (C) im Programmiermodus löscht alle Einstellungen (auch die Werkseinstellung).

Schließzeiten Speichern:

Kurzes drücken der Segment-Taste (S) bewegt das Segment im Display einen Schritt weiter. Mit der Bestätigungs-Taste (S) wird das Segment gesetzt bzw. gelöscht.

Langes drücken der Segment-Taste (S) bewegt und markiert (Segmente blinken), diese werden mit der Bestätigungs-Taste (S) gesetzt bzw. gelöscht oder verfallen mit erneutem drücken der Segment-Taste (S).

Soll nur per Schaltuhr gesteuert werden, so sind die Kontakte 5 und 6 mittels beiliegender Steckbrücke zu verbinden.

Durch überbrücken der Kontakte 3 und 4 im VSB kann der Schieber auch mittels Schalter(Schließer) herabgelassen werden.